



Οδηγίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε άτομα:

1. Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθείστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα του τοίχου πριν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σπρέι. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.
3. Μην τοποθετήσετε το προϊόν αυτό επάνω σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει και να προκληθεί ζημιά σε αυτό.
4. Μην υπερφορτώνετε πρίζες τοίχου ή πολύπριζα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
5. Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο στη συσκευή αυτή μέσα από οπές που έχει καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει σημεία υψηλής τάσης ή άλλα σημεία κυκλώματος και να δημιουργηθεί έτσι πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην ρίξετε κάποιο υγρό πάνω στη συσκευή.
6. Αποφύγετε να μετακινήσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μεγάλης καταιγίδας, καθώς μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό ή αστραπή.
7. Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό δεν επιτρέπεται να ανοίξει ή να επιχειρήσει την επιδιόρθωση της συσκευής ακόμα και αν αυτή έχει κάποιο ελάττωμα καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης στείλτε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- DTMF / FSK διπλό σύστημα
- 50 καταχωρήσεις εισερχομένων κλήσεων
- 16 καταχωρήσεις εξερχομένων κλήσεων
- Εμφάνιση ενημερωμένης ημερομηνίας και εβδομάδας
- FLASH, λειτουργία επανάκλησης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ON-HOOK STATE: Πατήστε SET για 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί SET 1 ημερομηνίας. Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τις διάφορες θέσεις που επιθυμείτε. Πατήστε και πάλι το SET για να επιβεβαιώσετε. Πατήστε DEL για να βγείτε. Οι λεπτομερείς λειτουργίες είναι οι εξής:

- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ / ΩΡΑΣ

Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 1 DATE στην οθόνη LCD, τότε το έτος θα εμφανιστεί.

Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε, πιέστε SET για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε DEL για να βγείτε.

Η αντίστοιχη εβδομάδα και το ημερολόγιο θα εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη LCD.

- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 2 CODE στην οθόνη LCD, τότε CODE ----- θα εμφανιστεί.

Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα διάφορα επιθυμητά ψηφία, πατήστε SET για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε DEL για να βγείτε.

- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ PCODE

Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 3 PCODE στην οθόνη LCD, τότε PCODE ----- θα εμφανιστεί.

Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα διάφορα επιθυμητά ψηφία, πατήστε SET για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε DEL για να βγείτε.

- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ IP

Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 4 AUTO IP στην οθόνη LCD, τότε AUTO IP OFF θα εμφανιστεί.

Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο SET για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε DEL για να βγείτε.

- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 5 ALARM στην οθόνη LCD, τότε 00-00 OFF θα εμφανιστεί.

Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επιθυμητό ψηφίο και να το θέσει ενεργό ή ανενεργό, πατήστε το πλήκτρο SET για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε DEL για να βγείτε.

Σημείωση: για να λειτουργήσει η οθόνη LCD και η αναγνώριση κλήσης πρέπει να τοποθετηθούν στη συσκευή 2 αλκαλικές μπαταρίες AA.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ON-HOOK

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Πατήστε ΕΠΑΝΩ για να εμφανίσει από τις εισερχόμενες κλήσεις αριθμό, ημερομηνία και ώρα.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Πατήστε ΚΑΤΩ για να εμφανίσει τις εξερχόμενες κλήσεις.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο επανάκληση για να καλέσετε πάλι τους αριθμούς της οθόνης κατά την αναθεώρηση των εξερχόμενων κλήσεων

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Όταν εμφανίζετε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε DEL για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατώντας το για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς.

Πατήστε DEL για να βγείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι κύριες αιτίες παρεμβολής στην τηλεφωνική γραμμή και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή ζημιά στο προϊόν) είναι οι εξής:

- Η τυχαία επαφή με γραμμές με υψηλότερης τάσης (βραχυκύκλωμα).
- Ηλεκτρομαγνητική ένωση με άλλους αγωγούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
- Αιφνίδιες διακυμάνσεις του φορτίου, ειδικά για γραμμές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτροκινητήρες, κλπ).
- Προσωρινές παρεμβολές που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες (Αστραπές).
- Προστασία για τις τηλεφωνικές γραμμές θα πρέπει να τοποθετηθεί όχι μόνο για τις εξωτερικές, αλλά και για τις εσωτερικές γραμμές που βρίσκονται έξω από το κτίριο ή γραμμές που συνδέονται με συσκευές που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (π.χ. φαξ, modem, τηλεφωνητή, ασύρματο τηλέφωνο, κλπ).

Η προστασία για γραμμές παροχής ρεύματος πρέπει να συνδεθεί με την είσοδο της γραμμής τροφοδοσίας του προϊόντος. Ο ακροδέκτης γείωσης της προστασίας πρέπει να συνδέεται με ένα σύστημα γείωσης για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των συσκευών.

SAFETY INSTRUCTION

When using this telephone equipment, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electronic shock and injury to persons:

1. Read, understand and follow all warnings and instructions
2. Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a soft damp cloth for cleaning.
3. Do not place this product on unstable surface. The product may drop, causing serious damage to the product.
4. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in fire or electronic shock.
5. Never push foreign objects of any kind into this product through cabinet slots as they may affect dangerous voltage points or short circuit parts that could result in fire or electronic shock.. Never spill liquid of any kind on the product.
6. Avoid moving or disconnecting this unit during a heavy storm, as there may be a remote risk of electronic shock from lighting and thunder.
7. Unauthorized persons cannot open or service even if there is a defect with the unit. This will void with the warranty, please send to service center for repair.

FEATURE

- DTMF/FSK dual system
- 50 items incoming calls record
- 16 items outgoing calls record
- Display updated date and week
- FLASH, REDIAL function

OPERATION

IN ON-HOOK STATE: Press SET for 3 seconds, LCD will display SET 1 date. Press UP or DOWN to select the different items desired. Press SET again to confirm. Press DEL to exit. The detailed operations are as follows:

- SET DATE/TIME
Press SET when SET 1 date display on LCD, then year will display.
Press UP or DOWN to set, press SET to confirm.
Press DEL to exit.
The corresponding week and calendar will be displayed automatically on LCD.
- SET CODE

Press SET when SET 2 CODE display on LCD, then CODE ----- will display.
Press UP or DOWN to select the different digits desired, press SET to confirm.
Press DEL to exit.

- SET PCODE

Press SET when SET 3 PCODE display on LCD, then PCODE - will display.
Press UP or DOWN to select the desired digit, press SET to confirm.
Press DEL to exit.

- SET AUTO IP

Press SET when SET 4 AUTO IP display on LCD, then AUTO IP OFF will display.
Press UP or DOWN to set it ON or OFF, press SET to confirm.
Press DEL to exit.

- SET ALARM

Press SET when SET 5 ALARM display on LCD, then 00-00 OFF will display.
Press UP or DOWN to select the desired digit and set it ON or OFF, press SET to confirm.
Press DEL to exit.

IN ON-HOOK STATE

- REVIEW INCOMING CALLS FUNCTION

Press UP to review the incoming calls number, date and time.

- REVIEW OUTGOING CALLS FUNCTION

Press DOWN to review the outgoing calls.

- REDIALI FUNCTION

Press REDIAL key to redial the display numbers when reviewing the outgoing calls

- DELETE FUNCTION

When review incoming or outgoing calls, press DEL to delete the telephone number; keep pressing for 3 seconds, to delete all of the numbers.
Press DEL to exit.

WARNING

The main causes of interference on telephone line and power supply mains (that may result in malfunctioning or damages to the product) are:

- Accidental contacts with lines with higher voltage (short circuit).
- Electromagnetic association with other conductors located nearby.
- Sudden load variations, especially for power supply lines (electric motors, etc.).
- Temporary interference caused by weather conditions (lightening).
- Protections for telephones lines must be inserted not only on external, but also on extension lines outside the building or lines connected to devices that are powered from the mains (i.e. fax, modem, answering machine, cordless telephone, etc.).
- The protection for power supply lines must be connected to the input of the product power line. The earth terminal of the protections must be connected to a working earth system to ensure the correct operation of the devices.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας και σας βεβαιώνουμε ότι χάρη στην αξιοπιστία των προϊόντων μας και εφόσον τα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, θα σας συντροφεύουν ικανοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές και αισθητικές σας απαιτήσεις για πολλά χρόνια.

Η Εγγύσή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας για μια περίοδο **ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ** από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης.

Η Soundstar μπορεί να αρνηθεί τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

Η εγγύηση καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά και όχι αντικατάσταση συσκευής.

Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή.

Χρόνος επισκευής θεωρείται τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες.

Μετά τη λήξη της εγγύησης παρέχουμε Service με την ανάλογη χρέωση εργασίας και ανταλλακτικών.



Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ., όπως αναφέρονται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του προϊόντος)
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.
- Αν η βλάβη επήλθε από δικής σας επέμβαση στη συσκευή ή τρίτου προσώπου πλην των εξουσιοδοτημένων τεχνικών της εταιρείας.
- Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Soundstar καθώς είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη

Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας:

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Τον τύπο και μοντέλο της συσκευής
- Τον αριθμό κατασκευής (serial number)
- Την ακριβή περιγραφή της βλάβης.



Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-Σ.ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α' Παρ. Ανθοκήπων 14,56429,

Ν. Ευκαρπία, Περιφερειακός, Θεσσαλονίκη,

Τηλ:2310-689 333/7, Fax:2310-689 338,

e-mail: sound@soundstar.gr

www.soundstar.gr